

MANUAL DEL USUARIO

X-VIEW

FMT 002



ENCENDIDO

Antes de encender la unidad verifique que haya una batería cargada alojada en el compartimiento, si no la hay colóquela haciendo coincidir los polos + y -
Mantenga presionado "power" por 3 segundos para encender la unidad en modo normal

En modo normal:

- Presione "subir" para avanzar de 1Mhz por vez. Si la frecuencia actual es 107.9Mhz se moverá a la frecuencia 87.6Mhz. Mantenga presionado para continuar avanzando por el dial.
- Presione "bajar" para descender de 1Mhz por vez. Si la frecuencia actual es 107.9Mhz se moverá a la frecuencia 107.8Mhz. Mantenga presionado para continuar descendiendo por el dial.

Presione "power" nuevamente para ingresar en el modo preestablecido.

- Las sintonías pregrabadas son mostradas (P1 a P6)
- Se mostrará el símbolo de batería.
- Se muestra la banda de FM (87.6 a 107.9 Mhz)

En modo predeterminado:

- Presione "arriba" para pasar a la proxima sintonía, si la sintonia actual es P2 pasará a la P3.
- Presione "bajar" para pasar a la sintonía anterior, si la sintonia actual es P2 pasará a la P1.

Presione "POWER" nuevamente para ingresar

- Se muestra el símbolo de MENU.
- Se muestran todas las sintonías guardadas.
- Se muestra el símbolo de batería.
- Se muestra la banda de FM (87.6 - 107.9 MHz)

En modo de Programación:

- Presione "subir" o "bajar" para moverse de 1Mhz por vez. Si el canal actual es 107.9 y se presiona "subir" se moverá al 87.6Mhz.
- Presione "memory" para guardar la frecuencia actual e ingresar al modo normal.

En todos los modos (NORMAL / PREDETERMINADO / DE PROGRAMACIÓN):

- Si el transmisor de FM está alimentado por una fuente externa (DC 5V) a través de la entrada "DC in" , el símbolo de batería aparecerá completo.
- Si el transmisor de FM es alimentado por una batería AAA, ésta se indicará en pantalla de acuerdo con la carga que posea la batería.

Para Apagar el Transmisor de FM X-VIEW

- Mantenga presionado "POWER" por 3 segundos para apagar el transmisor de FM. (si este está en el modo Programación y lo apaga, no se grabarán las sintonías)

Consejos para un uso apropiado

Un nuevo FM transmitter es un potente emisor de radio frecuencias. En ciudades de alta densidad poblacional puede que existan muchas emisoras de radio con potencia superior a la de su producto.

Esto no sucede en pequeñas ciudades y/o rutas en donde podrá operar su producto sin inconvenientes.

Para lograr un correcto funcionamiento en ciudades con muchas emisoras, usted deberá interactuar con su autoestéreo para encontrar la estación más adecuada.

Puede que el estéreo digital de su coche esté buscando radios automáticamente; usted deberá pasarlo a modo manual con el objeto de encontrar espacio sin emisión en su dial [el modo automático sólo encontrará las frecuencias con mayor emisión en vez de los de menor emisión]

Una vez que usted consiga una frecuencia de radio, relativamente libre, grábela como en la memoria para poder encontrarla fácilmente la próxima vez q encienda su FM transmitter. Será conveniente que grabe el número de frecuencia tanto en su autoestéreo como en su FM transmitter.

Se recomienda que encuentre al menos dos frecuencias libres con el objeto de tener una frecuencia alternativa en caso de problemas.

Procure siempre colocar el transmisor lo mas cerca posible del estéreo. Probablemente su coche tenga algún estante cercano que resulte conveniente.