

SPANISH

## Guía de Instrucciones



Para iniciar:

Paso 1- Dependiendo de la versión de su sistema operativo (OS):

- Para Windows® Me, Windows® 2000, y Windows® XP  
¡No necesita instalar ningún driver! Vaya directamente al paso 2 - "Cómo usar su Fashion Flash Drive".
- Para Windows® 98SE (se requiere acceso a Internet)  
Necesita instalar un driver USB 2.0 para que la computadora reconozca el Fashion Flash Drive. Vea "Usuarios de Windows® 98SE" más abajo.
- Para Windows® NT, este sistema operativo no soporta USB, por ende, este sistema operativo OS no tiene soporte para el Fashion Flash Drive.
- Para Windows 98® o anteriores - Los Sistemas Operativos Windows® anteriores a Windows® 98SE no tienen soporte adecuado para USB y por consiguiente el Fashion Flash Drive no puede usarse en estos Sistemas Operativos.
- Para Apple Macintosh Mac OS 8.6 o superior (Solamente tiene soporte USB 1.1 en los sistemas 8.6- 9.x)  
¡No necesita instalar ningún driver! Vaya directamente al paso 2 - "Cómo usar su Fashion Flash

Drive"

- Usuarios de Windows® 98SE: (Se requiere acceso al Internet)

Nota: No inserte el Fashion Pendrive en el puerto USB hasta que haya completado exitosamente los pasos siguientes.

- a) Encienda su computadora y espere a que aparezca la pantalla del sistema operativo Windows.
- b) Cierre cualquier aplicación que esté abierta.
- c) Inicie su navegador de Internet y descargue el driver necesario del sitio Web de X-View: [www.x-view.com](http://www.x-view.com)
- d) Vaya a la carpeta donde guardó el archivo Zip. Utilizando el programa Winzip, descomprima el archivo en la misma carpeta. Si no tiene Winzip instalado, puede obtener una inversión de prueba en [www.winzip.com](http://www.winzip.com). Una vez que haya descomprimido el archivo, pulse dos veces en la aplicación [setup.exe](#) para iniciar la instalación.
- Aparecerá un cuadro de diálogo de bienvenida, el cual le dará la opción de instalar los drivers. Pulse "Next" (Siguiente).
- Aparecerá una pantalla de "Setup Status" (Estado de la configuración) confirmando que ha iniciado el proceso de instalación. Una vez terminada la instalación, aparecerá un cuadro de diálogo de "Restarting Windows" (Reiniciando Windows).
- Seleccione "Yes, I want to restart my computer now" (Sí, quiero reiniciar mi computadora ahora) y pulse en "OK" (Aceptar) para reiniciar su computadora y completar el proceso de instalación del controlador.
- e) Su Fashion Flash Drive de X-View ahora está listo para ser usado.  
Cuando conecte la unidad a un puerto USB disponible en su computadora, su sistema identificará el driver, ubicará el software de dicho driver y completará el proceso de instalación de éste driver.
- f) Usted puede descargar una Guía Usuario para el Fashion Flash Drive en [www.x-view.com](http://www.x-view.com)

Paso 2 - Cómo usar su TravelDrive:

Su nuevo Fashion Flash Drive de X-View ahora está listo para ser usado.

Siga los siguientes pasos antes de empezar a usar su nuevo dispositivo de almacenamiento:

- a) Quite la tapa protectora y conecte su nuevo Fashion Flash Drive a un puerto USB disponible en su computadora.  
Nota: Es posible que tenga que esperar unos minutos mientras que su nuevo Fashion Flash Drive se auto configura para adaptarse a su sistema operativo.  
[Pulse "OK" o "Agree" (Aceptar) a cualquier mensaje que aparezca en la pantalla].
- b) Reinicie su computadora para asegurar que se haya terminado de instalar el driver y que se haya configurado completamente la unidad.
- c) Cuando aparezca la pantalla del escritorio en la computadora pulse dos veces en "My Computer" (Mi PC). El Fashion

ENGLISH

## Instruction Guide



Getting Started:

Step 1 - Depending on your Operating System (OS):

- For Windows® ME, Windows® 2000, and Windows® XP  
You do not need to install any drivers! Go straight to Step 2 - "Using Your Fashion Flash Drive".
- For Windows® 98SE (internet access required)  
You will need to install a USB 2.0 driver for the computer to recognize the Fashion Flash Drive. See the "Windows® 98SE Users" area.
- For Windows® NT does not support USB. The Fashion Flash Drive is not supported in this OS.
- For Windows® 98 or older - Windows® operating systems prior to Windows® 98SE do not have adequate USB support, and the Fashion Flash Drive is therefore not supported for use by those operating systems.
- For Apple Macintosh Mac OS 8.6 or higher (8.6 - 9.x USB 1.1 support only)  
You do not need to install any drivers! Go straight to Step 2 - "Using Your Fashion Flash Drive"
- Windows® 98SE Users: (Internet access required)

Note: Do not insert your Fashion Flash Drive into your computer's USB until you have successfully completed all the steps below.

- a. Turn on your computer and wait for the Windows desktop to appear.
- b. Close any applications you may have running.
- c. Download the necessary driver by launching your internet browser and going to the X-VIEW website at [www.x-view.com](http://www.x-view.com)
- d. Go to the folder where you saved the zip file. Using the WinZip program, unzip the file into the same folder. If WinZip is not installed, the trial version is available at [www.winzip.com](http://www.winzip.com). Once the file has been unzipped, double-click on the .exe application to begin the installation.
- A welcome dialogue box will pop up to give you the option of installing the drivers. Click on NEXT.
- A setup screen will appear confirming the installation process has begun. Once completed, a "Restarting Windows" dialogue box will appear.
- Choose "yes, I want to restart my computer now" and click OK to reboot your computer to complete the driver installation process.
- e. Your X-View Fashion Flash Drive is now ready to use. When you insert the drive into an available USB port on your computer, your system will identify the drive, locate the driver software, and complete the driver installation process.

Step 2 - Using your Fashion Flash Drive

Your new X-View Fashion Flash Drive is ready to use now. Follow the simple steps below to begin using your new portable storage device:

- a. Remove the protective snap-on cap and insert your new Fashion Flash Drive into an available USB port on your computer.  
Note: You may be required to wait a few minutes while your new Fashion Flash Drive is configuring itself to your computer system. (click "OK" or "Agree" to any driver prompts should they appear).
- b. Restart your computer now to ensure driver installation and drive setup
- c. At the desktop screen double-click on "My Computer". The fashion Flash Drive should appear as a "Removable Disk" icon. The actual drive letter assigned to your Fashion Flash Drive will vary depending on how many other drives are on your system.

You are ready to begin using you new X-View Fashion Flash Drive.